

0**DTC U3000:53 [ELEKTRISCHE FESTSTELLBREMSE]**

SM1715353

id040257255400

Beschreibung	Wartungsmodusumschaltung
Bedingung für Fehlererfassung	• Das Feststellbremsen-Steuermodul wechselt in den Wartungsmodus.
Notlauffunktion	Nicht zutreffend
Mögliche Ursache	Hinweis • Falls das Feststellbremsen-Steuermodul in den Wartungsmodus umschaltet, wird ein DTC ausgegeben. Nach Beendigung des Wartungsmodus wird der Störungscode automatisch durch das Schalten der Zündung von ON auf OFF (LOCK) gelöscht. • Feststellbremsen-Steuermodul defekt
Systemschaltplan	Nicht zutreffend

Diagnoseverfahren

Schritt	Prüfung	Maßnahme
1	PRÜFEN, OB DER WARTUNGSMODUS VORLIEGT • Den Wartungsmodus beenden. (Siehe WARTUNGSMODUS .) • Die Zündung einschalten (ON). • Die DTCs des Feststellbremsen-Steuermoduls mit dem M-MDS abrufen. (Siehe STÖRUNGSCODEPRÜFUNG [ELEKTRISCHE FESTSTELLBREMSE] .) • Werden dieselben DTCs erneut ausgegeben?	Ja Das Feststellbremsen-Steuermodul austauschen, dann weiter mit dem nächsten Schritt. (Siehe FESTSTELLBREMSSEN-STEUERMODUL AUSBAUEN/EINBAUEN .)
		Nein Weiter mit dem nächsten Schritt.
2	PRÜFEN, OB ANDERE STÖRUNGSCODES ANGEZEIGT WERDEN • Werden weitere Störungscode ausgegeben?	Ja Das defekte Bauteil entsprechend dem betreffenden DTC-Fehlersuchplan reparieren oder austauschen. (Siehe STÖRUNGSCODETABELLE [ELEKTRISCHE FESTSTELLBREMSE] .)
		Nein DTC-Fehlersuche abgeschlossen.

